

Contraintes techniques

Installation

- Mettre le sol de niveau.
- Monter la cabine en suivant les instructions (notice fournie).

Entretien

- Pour le lave-mains (concerne uniquement la cabine accès PMR et le combiné urinoirs-double), prévoir le remplissage des bidons de 20 litres fournis.
- Nettoyage régulier de la lunette et de l'abattant, ainsi que de la planche soutenant l'assise. Utiliser des produits biodégradables (ex : désinfectant écologique de la marque Etamine du Lys, à base d'huiles essentielles).
- Vidange du récipient de 80 litres recueillant la litière usagée. Opération à effectuer quand le récipient est rempli au trois-quart, tous les 100 passages environ. A chaque vidange, verser le contenu dans le composteur, puis mélanger avec une fourche la couche supérieure du tas. Nettoyer le récipient avec de l'eau et des produits biodégradables. Mettre une couche de 5 cm de mélange sciure-copeaux dans le fond du récipient nettoyé, et remplir selon le besoin la réserve de sciure-copeaux dans la cabine.
- Structure en bois douglas : passage annuel d'une couche d'huile de lin.

Aire de compostage

- Installation de 3 composteurs. Retrouvez les composteurs Gardigame, fonctionnels et esthétiques, sur la boutique du site de LABEL VERTe : www.labelverte.org
- Les composteurs doivent :
 - être couverts au-dessus pour éviter le lessivage par l'eau de pluie.
 - empêcher tout rongeur ou volatile de pénétrer; pour cela vous pouvez installer un grillage en fil de fer tramé, fin et rigide, sous le composteur (sa surface doit être supérieure à celle du composteur).
- Vous pouvez consulter notre "Méthode succincte de compostage" sur le site www.labelverte.org

